

8088 Smart DeskPhone

Telefon açıklaması



- | | |
|---|--|
| 1 | Ortam ışığı sensörüne sahip hassas LCD geniş ekran. |
| 2 | Objektifli yerleşik HD video kamera Kamerayı kullanmak veya gizlemek için objektifi sağa veya sola kaydırın. |
| 3 | Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim. |
| | Sessiz tuşu. |
| | Sesi kısma. |
| | Sesi açma. |
| | Eller serbest modundayken (tuş mavidir) gelen bir aramayı yanıtlayın ya da bir arama yapın (tuş takımı). Görüşme sırasında, ilk basış ses testini açar. Bir sonraki basış eller serbest, kulaklık ve ahize modları arasında geçiş yapar. |
| | Gelen aramayı reddet. Sürmekte olan çağrını bitirme. |
| | Tuş takımını göster veya gizle. Görüşme kullanımı sırasında, DTMF sinyallerini göndermek için tuş takımını kullanın. |
| | Arama kayıtlarına bakmak için bu tuşu kullanın. Bu tuş, yeni bir sesli mesaj aldığınızda ya da yanıtsız aramanız olduğunda yanar. Görüşme sırasında, bu tuşa basarak arama ekranına dönebilirsiniz. |
| | Kullanıcı ayarlarını ve bilgilerini açın (telefon hizmetlerinin kayıtları, yönlendirme yönetimi, video öz görünüm. Bu tuş, cihazınız yönlendirilmemişse yanar. |
| | Her zaman ana sayfaya döner. |
| 4 | Daha iyi iletişim için Bluetooth® bir ahize. Ayrıca kablolu bir ahize de vardır ve Bluetooth® ahize yerine bunu kullanabilirsiniz. |
| | Açma/Kapatma. |
| | Ses/Sessiz: |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek için art arda kısa süreli basın. Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için uzun süre basın. |

- | | |
|---|--|
| 5 | Optimum ses için geniş bantlı bir hoparlör. |
| 6 | LED
Yeni bir çağrı geldi (Yanıp söner). |
| 7 | Ayarlanabilir ve dengeli ayak. |
| 8 | 3,5 mm ve 4 pimli stereo kulaklık jakı. |
| 9 | Mikrofon. |
| | Telefonun özelliklerini artıracak çeşitli bağlantılar: Daha iyi bir video deneyimi için HDMI konektörü, kablolu kulaklık konektörü, USB... |

Ana sayfa hakkında



Ana Sayfa standart modda



İş modunda ana sayfa

Telefonun ayarlanmış olan ana sayfası, standart veya iş modunda görüntülenebilir. İstedığınız uygulamayı bulmak için uygulama alanı sayfaları (standart mod) ya da uygulama çubuğu (iş modu) boyunca kaydırma yapın. Standart modda uygulamalar ve programlanabilir tuşlar görüntülenir. İş modunda uygulama önzemeleri görüntülenir. Bir uygulama önzemesi bu uygulamanın bilgilerini görüntülemenize ve uygulamaya kolayca erişmenize olanak sağlar. Önzelenilecek uygulamalar şunlardır: Geçmiş, Sık Kullanılanlar, Yönetici yardımcısı, Gözetim. Ana sayfa tipini seçmek için uygulama ayarlarını kullanın: Uygulama -> Ana sayfa.


Kişisel bölge

Bu alanda kullanıcının telefonuyla ilgili bilgiler ve ad, soyadı, avatar ve yönlendirme gibi yapılandırma bilgileri görüntülenir. Fotoğrafınızın/avatarnızın altındaki renkli çubuk, geçerli durumunuzu gösterir.



Bildirim bölgesi

Boşta durumunda: Bu bölge, cevaplanmamış çağrı veya sesli mesaj gibi en son telefon olayları hakkında bilgi gösterir. Bir arama sırasında: Çağrı durumu (giden, beklemede, gelen çağrılar) bu bölgede gösterilir. Bir çağrı sırasında bu alana basmak sizi çağrı ekranına geri götürür.




Tarih, saat ve bağlantı bölgesi

Bu alan, saati, tarihi, bağlantıyı ve özelleştirme bilgilerini (uyanma, intercom modu açık) görüntüler.



Uygulamalar çubuğu (İleri düzey modda ana sayfa)

Bu alan, tüm aygıt uygulamalarına ve çalışan uygulamanın değişik özelliklerine erişmeyi sağlar.



Giriş sayfası			
Hassas ekrandaki doğru simgeye basarak seçiminizi yapın.			
Standart modda, düğmesine basılı tutarak ana sayfayı kişiselleştirin.			
Uygulama alanı sayfaları (gelişmiş mod) ya da uygulama çubuğu (iş modu) boyunca kaydırma yapın. Standart modda, en fazla 2 sayfanız olabilir.			
İlk basış: önceki ana sayfa sayfasına döner. İkinci basış: ilk ana sayfaya geri dön.			
Durum simgeleri			
	Gelen arama.		Beklemedeki arama.
	Giden arama.		Üç kişilik konferans.
	Devam eden görüntülü arama.		
Bağlantı simgeleri			
	Harici kamera takılı.		Kulaklık takılı.
	Video oynatılıyor.		Bluetooth etkin.
	Telefonunuz bir denetmen telefonu veya denetleniyor.		Alarm programlanmış.
	Kimlik gizlice aktifleştirilir.		Sessiz zil aktif
İşlev simgeleri			
	Arama yapın.		
	Bir görüşme yapmak için tuş takımını açın.		
	Bir kişiyi arayın.		
	Ayarlar menüsüne erişin.		
	Bu uygulama ses dosyalarını ve görüntüleri yönetmenizi sağlar.		
	Geçmiş uygulaması, cevapsız aramalar gibi yeni telefon olaylarını ve daha eski telefon olaylarını listeleyen iki sekme içerir.		
	Sesli posta işlevlerine erişmek için.		
	Bu uygulama, kişi listenizden seçtiğiniz sık aranan kişileri içerir. Sık arananlar uygulamasından bir kişiyi arama.		
	Kendi kişi listenizi kullanarak bir çağrı yapma.		
	Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün.		
	Bu uygulama telefonunuzla bilgisayarınızdaki Outlook uygulaması arasında adres defteri ve ajanda senkronizasyonu yapmak için kullanılır.		

	Bir alarm ayarlayın.
	Onaylayınız.
	İptal.



Bir görüşme almak	
Görüşme tipine bağlı olarak bir görüşme sırasında kullanılabilecek eylemler.	
	Aramayı cevaplama.
	Çağrıyı göz ardı et. Telefonunuz artık çalıyor, ancak karşınızdaki zil sesini hala duyuyor.
	Aramayı sesli mesaja yönlendirin.
	Aramayı başka bir kişiye yönlendirin.
	Aramayı kişisel yardımcınıza yönlendirin.
Görüşme sırasında	
	Video çağrısını başlatma. Videoyu tam ekran modunda göstermek için ana video ekranında herhangi bir yere basın. 'Resim içinde resim'i gizlemeyi veya göstermeyi seçebilirsiniz.
	Aktif aramayı sonlandır. Görüşmeyi sonlandır ve ilk arayana dön. İkincisi beklemededir.
	DTMF özelliğine erişme ve DTMF sinyallerini etkinleştirme. Örneğin bir çağrı sunucusu ile iletişimde olduğunuzda DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir.
	Aramayı başka bir kişiye yönlendirin.
	Konuşulan bir kişiyi beklemeye alma.
	Beklemedeki konuşulan kişiyi getir.
	İkinci bir kişinin aranması.
	Aramayı beklemedeki kişiye aktarın.
	İki arayanla bir konferans başlatın ilk arayan beklemededir.
	Görüşmeye bir katılımcı ekleyin.
	KtlmcyKldır.
	Konferansı tüm katılımcılarla sonlandır.

	Konferansı terk edin.
	Aramayı başka bir cihaza yönlendirin.
	Süren konuşmayı kaydetme. Kayıt sesli mesaj menüsüne depolanır. Konuşmayı kaydetmeyi duraklat. Konuşmayı kaydetmeyi sürdür.
	Daha fazla seçeneğe erişmek için.

Belirli özelliklere adanmış tuşlar	
Bazı tuşlar yalnızca belirli özelliklere erişildiğinde belirir.	
	Çağrı kaydında seçilen konuşulan kişiyi geri ara.
	Yeni bir kişi oluşturun.
	Çağrı kaydının seçili ögesini sil.
	Tüm çağrı kaydını sil.
	Seçilen kişiye çağrı.
	Şirketin rehberinde kişi ara.
	Seçilen kişiyi Favoriler listenize ekleyin veya listeden çıkarın.
	Kişiyi kişiler listesine ekle.
	Kişiyinin bilgilerini düzenle.
	Kişi listesinden bir kişiyi sil.
Görsel sesli posta uygulaması yeni sesli mesajları listelemenize ve mesajları dinlemenize (eski ve yeni) olanak sağlayan iki sekme görüntüler.	
	Mesajı dinleyin.
	Mesajı dinlerken duraklatın.
	Dinlemeyi durdur.
	Sesli mesajı sil /Tüm sesli mesajları sil.
	Sesli mesajlarınızı dinlemek.