

Alcatel-Lucent Enterprise ALE-500 / ALE-400 / ALE-300 Enterprise DeskPhone - Hızlı kılavuz

OXO Connect



Tuşlar

	- Aramayı bitirmek veya programlama sırasında ana sayfaya geri dönmek için kapatma tuşu (kırmızı yanar). - Bir arama geldiğinde tuş kırmızı renkte yanıp söner ve bunu seçerek aramayı yok sayabilirsiniz. Telefonunuz artık çalmaz ancak arama gösterilmeye devam eder.
	Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için (uzun süreli olarak basın).
	Mesajlaşma portalına (arama günlüğü, sesli mesajlar ve yazılı mesajlar) erişim için mesajlaşma tuşu. Bu tuş, arama günlüğünde yeni bir sesli mesaj, yeni bir anlık mesaj veya yeni bir etkinlik olduğunda mavi renkte yanıp söner. Tüm aktiviteler onaylanana veya silinene kadar tuş yanık kalır.
	Kullanıcı yerel menüsüne hızlı erişim.

Aşağıdaki tuşlar telefonunuzun yapılandırmasına ve modeline bağlıdır.

F1	Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları). Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.
abc	- Alfa sayısal tuş - Alfabetik ve sayısal klavyeler arasında geçiş yapın. - Masa telefonuna bir manyetik klavye bağlandığında programlanabilir tuş (ALE-100).
II	- Beklet: Arama beklemeye alınır. - Bekletme tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.
	- Aktarma: Aramayı başka bir numaraya aktarır. - Aktar tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.
	- Konferans: Üç taraflı bir konferans araması oluşturun. - Konferans tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.

Aşağıdaki tuşlar yalnızca ALE-500'de mevcuttur

	- Geri/Çıkış tuşu - Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın (kısa basış). - Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın). - Bir çevirme/metin kutusunda bir numara veya bir karakter silmek için bu tuşu kullanın.
	F1: Programlanabilir tuş.
	F2: Programlanabilir tuş.

Aşağıdaki tuşlar Smart Pad'de bulunur

OK	OK tuşu: - Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar. - Varsayılan ses cihazıyla gelen bir aramayı cevaplamak için bu tuşu kullanın. - Bekleme modunda arka ışığı açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın. - Sesli asistanı başlatmak için bu tuşa uzun basın (yazılım sürümüne bağlı olarak).
	Eller serbest/Hoparlör tuşu - Bu tuşa basıldığında gelen bir aramaya eller serbest modunda yanıt verilir (tuş mavidir). Bir arama sürerken bu tuşa basıldığında eller serbest modundan kulaklık moduna geçilir. Ahize veya kulaklık yoluyla arama sürüyorken uzun bastığınızda hoparlör etkinleştirilir. - Boştayken uzun basıldığında ses aygıtları görüntülenir ve farklı konnektörlere aynı türde bir aksesuar bağladıysanız varsayılan ses aygıtını tanımlamanıza olanak tanır.



Sessiz ve intercom tuşu

- Sessiz tuşu:** Arama sırasında kişininizi sizi duymasını önlemek için bu tuşa basın. Etkinleştirildiğinde, tuş mavi renkte ve Smart Pad halkası kırmızı renkte yanar.
- Dahili telefon tuşu:** Boştayken telefonu dahili telefon moduna değiştirmek için bu tuşa basın. Bir arama aldığınızda telefon otomatik olarak açılır ve doğrudan eller serbest moduna girer. Etkinleştirildiğinde, bu tuş mavi yanar. Dahili telefon özelliği yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.



Audiohub - En son haberleri öğrenmek için son sürüm notlarına erişimi olan yöneticinizle iletişime geçin. Masa telefonunuzu, cep telefonunuzla birlikte Bluetooth® ses merkezi olarak kullanın (eller serbest modu, ahize ve kulaklık). Cep telefonunuzu Bluetooth® ile eşleştirin ve Masa telefonunun 3D Symphonic HD sesinden en iyi şekilde yararlanın.



Yukarıdan aşağıya arama: bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.



Soldan sağa arama: boş durumda, bir sayfadan diğerine geçmek için bu tuşu kullanın. Görüşmede, mevcut aramaların (devam eden arama, beklemedeki arama, gelen arama) sekmeleri arasında geçiş yapmak için bu tuşu kullanın. Metin düzenlemesinde, metin kutusunda gezinmek için bu tuşu kullanın.



Saat yönünde döndür

- Sesi (zil sesi veya arama durumu) yükselt.
- Parlaklığı (boş durum) artır.



Saat yönünün tersine döndür

- Sesi (zil sesi veya arama durumu) alçalt.
- Parlaklığı (boş durum) azalt.



Geri/Çıkış tuşu

- Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın (kısa basış).
- Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın).
- Bir çevirme/metin kutusunda bir numara veya bir karakter silmek için bu tuşu kullanın.

Durum simgeleri / Görüşme ikonları

Sessiz modu.	
Telefon cihazı kilitli.	
Kulaklık takılı.	
Randevu programlanmış.	
Görüşme sırasında Symphonic HD ses kullanılır.	
Eller serbest bağlantısı kurulmuş.	
Sınırlı güç mevcut.	
Bluetooth® cihazının pili düşük (yanıp sönen simge).	
Açık renk: Bluetooth® eşleştirilmiş herhangi bir cihaz olmadan etkin.	
Koyu renk: Bluetooth® aksesuarı eşleştirildi.	
Açık renk: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu eşleştirildi ancak bağlanmadı.	
Koyu renk: Bluetooth® özellikli cep telefonu bağlı (Masa telefonu Bluetooth® ses merkezi olarak kullanılır).	
Aktif Bluetooth® bağlantısı.	
Şifrelenmiş sinyal sembolü.	
WiFi etkin.	
Gelen arama simgesi.	
Arama devam ediyor simgesi.	
Çağın bekletme simgesi.	
Aramayı alma simgesi.	
Görüşmeyi bitir simgesi.	
Şifrelenmiş arama simgesi.	

Alcatel-Lucent Enterprise ALE-500 / ALE-400 / ALE-300 Enterprise DeskPhone - Hızlı kılavuz

OXO Connect

Arama Numarayı doğrudan çevirin veya numarayı hat tuşuna (açma tuşlu telefon veya Bluetooth® ahize, eller serbest tuşu) bastıktan sonra girin:	
Ada göre çağırma (Firma rehberi) Kişinin adının, soyadını/ön adını veya adının baş harflerini girin ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.	
Aramayı cevaplama Ahizeyi kaldırın, telefon açık tuşuna (telefon veya Bluetooth® ahize), eller boşa görüşme tuşunu kullanın veya gelen arama simgesine basın.	
Çağrıyı göz ardı et / Aramayı bitir.	
Çevrilen son numara Aranan son 8 numara listesine erişmek için uzun basın.	
Meşgul numarayı tekrar arayın <i>Geri arama</i>	
Çağrıyı beklemeye alma (bekletme) <i>Beklet</i>	
DTMF sinyalleri gönderme <i>MFkodu</i> Numaraları gönder.	
Sessiz	
Dahili telefon Telefon otomatik olarak çağrıyı yanıtlar. Hat alınmadan önce art arda belirli bir bip sesi duyarsınız.	
Ses modları arasında geçiş yapma	
Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma <i>2. çağrı</i>	
Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama Gelen arama simgesini seçin.	
Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı) Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin.	
İkinci çağrınızı iptal etmek ve birincisine dönmek için Otomatik olarak ilk aramaya geri dönersiniz.	
Bir çağrının aktarılması Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz. İkinci kişiyi arama. <i>Transf.</i>	
Konferans İlk kişiyi arama. İkinci kişiyi arama. <i>Konferans.</i>	
Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın İstediğiniz programlanmış arama tuşuna basın.	Kisisel
Doğrudan arama tuşlarının programlanması Boş bir programlanabilir tuş seçin veya <i>Custo > Set > Tus programı</i> Programlanacak tuşu seçin. Tuşla ilişkilendirmek istediğiniz adı ve numarayı girin.	Menu

Programlanan tuşu değiştirme <i>Custo > Set > Tus programı</i> Değiştirilecek programlanmış tuşa basın. Ekranda verilen talimatları uygulayın.	Menu
Programlanan tuşu silme <i>Custo > Set > Tus programı</i> Silinecek tuşu seçin. Ekranda verilen talimatları uygulayın.	Menu
Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi <i>Custo > PKutu</i> Karşılama mesajını dinleyebilir, mesajı özelleştirebilir ve varsayılan karşılama mesajı ayarlayabilirsiniz.	
Sesli posta kutunuzu karşılama	
Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme Yönlendirme simgesini seçin. <i>Immediate VM</i> Gerekli arama yönlendirme türünü seçin.	
Yönlendirmeyi iptal et Yönlendirme simgesini seçin. <i>Iptal'</i>	
Rahatsız etme Yönlendirme simgesini seçin. <i>RhtEtm (RhtEtm)</i>	
Kısa mesajları okuma <i>Metnioku</i>	
Kısa mesaj gönderme <i>Yazili mesaj / Yeni yazili mesaj / Yeni yazili mesajlar</i> <i>Gonder</i> Lütfen hedeflenen numarayı girin. Gönderilecek mesaj türünü (sabit Mesaj, Yeni Mesaj vb.) seçin.	
Telefon hakkında bilgi	Info
Telefonu kilitle/kilidi aç <i>Kilit</i>	Menu
Ses düzeyini ayarla	
İstediğiniz dili seçin <i>Custo > Seçenk > Dil</i>	Menu
Zili seçin <i>Custo > Set > Zil</i> Şu menüler aracılığıyla zil sesini ayarlayın: Melodi, Sessiz, Bipler, Ses Seviyesi vb.	Menu
Aygıtın parlaklığını ayarlayın 'I' tuşuna basın <i>> Ekran > Parlaklık</i>	
Bluetooth® özelliği 'I' tuşuna basın <i>> Bluetooth</i>	
Telefonunuzun temasını değiştirin 'I' tuşuna basın <i>> Dış Görünüm</i>	
Telefon setinizin şifresini değiştirme <i>Custo > Seçenk > Sifre</i>	Menu
Giriş sayfası <i>Ayarlar > Set > Anasayfa</i> Varsayılan sayfayı seçin.	Menu

⁽¹⁾ Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri.